





## Резцедержатели

SX 10 ...

Номер	d
<b>SX1002</b>	2
<b>SX1003</b>	3
<b>SX1004</b>	4
<b>SX1005</b>	5
<b>SX1006</b>	6



Для ультразвукового ручного инструмента UF 9000 и UF 9700 с переходником  
Материал: сталь




2

## Резцедержатели

SX 4012

Номер	s
<b>SX4012</b>	2




Для ультразвукового ручного инструмента UF 9000 и UF 9700 с переходником  
Материал: сталь



## Резцедержатели

SX 40 ...

Номер	s
<b>SX4008</b>	0.8
<b>SX4011</b>	1.1
<b>SX4031</b>	3.1
<b>SX4033</b>	3.1




Для ультразвукового ручного инструмента UF 9000 и UF 9700 с переходником  
Материал: сталь





LX ...

## Резцедержатели




Номер	d
<b>LX1000</b>	1,1
<b>LX1010</b>	2,1



Для ультразвукового ручного инструмента UF 7000

MS ...

## Переходники



Номер	d1	d2	d3	l
<b>MS0064M6M4</b>	M4	M6	8	16
<b>MS0086M8M6</b>	M6	M8	10	14



MS 0064  
(для UF 9700)


Для ультразвукового ручного инструмента UF 9700 и UF 7000 с переходником  
Материал: сталь



## Резцедержатели

### MX 40 ...

Номер	s
<b>MX4008</b>	0,8
<b>MX4010</b>	1,0
<b>MX4020</b>	2,0
<b>MX4030</b>	3,0
<b>MX4033</b>	3,3




Для ультразвукового ручного инструмента UF 9700  
Материал: сталь

2

## Резцедержатели

### MX 41 ...

Номер	s
<b>MX4110</b>	1,0
<b>MX4120</b>	2,0
<b>MX4130</b>	3,0
<b>MX4133</b>	3,3
<b>MX4140</b>	4,0
<b>MX4150</b>	5,0




Для ультразвукового ручного инструмента UF 9700  
Материал: сталь

## Резцедержатели

### MX 10 ...

Номер	d
<b>MX1020</b>	2,0
<b>MX1030</b>	3,0
<b>MX1033</b>	3,3



Для ультразвукового ручного инструмента UF 9700  
Материал: сталь

• upon request